

SERVIDOR WEB



SALIDA 8

SALIDA 9



SALIDA 14

SALIDA 15



SALIDAS
CABLEADAS



HEIMDALL LORA
8 SALIDAS
2 ENTRADAS DIGITALES
2 ENTRADAS ANALOGICAS



EQUIPO LORA 0

SALIDA 0

SALIDA 1



EQUIPO LORA 2

SALIDA 2

SALIDA 3



EQUIPO LORA 4

SALIDA 4

SALIDA 5



EQUIPO LORA 7

SALIDA 6

SALIDA 7



HEIMDALL LORA
16 SALIDAS LOCALES /
REMOTAS
6 ENTRADAS DIGITALES
2 ENTRADAS ANALOGICAS
ENTRADA TEMPERATURA

